



<b>G</b> Garderob	<b>H</b> Högskåp
<b>L</b> Linneskåp	<b>DM</b> Diskmaskin
<b>ST</b> Stådsåp	<b>U</b> Ugn och håll
<b>K</b> Kyl	<b>TM</b> Tvättmaskin
<b>F</b> Frys	<b>TT</b> Torktumlare
<b>K/F</b> Komb. K / F	<b>KM</b> Komb. TM / TT
<b>M</b> Mikrovågsugn	<b>S</b> Schakt
<b>Ö</b> Överskåp	<b>E</b> Elcentral
<b>Pl</b> Plats för badkar	<b>IL</b> Inspektionsslucka
<b>Inf</b> Infälld skjutdörr	<b>KLK</b> Klädkammare
<b>← →</b> Skjutdörrar förvaring	<b>FRD</b> Förråd
	<b>HT</b> Handdukstork

